


LEGENDA CIRCUITI				
Segno	Descrizione Linea	Tip. Presa	CONSUMI DATA	
QUADRO GENERALE - GE-0				
GE-0	LINEA QUADRO GE-0 LINEA IRAI	SA	FOUR010	1000
GE-1	LINEA QUADRO GE-1 PIANO PRIMO	SA	FOUR010	1000
GE-2	LINEA QUADRO GE-2 PIANO TERRA	SA	FOUR010	1000
GE-3	LINEA QUADRO GE-3 BARRACCHONE	SA	FOUR010	1000
GE-4	LINEA QUADRO GE-4	SA	FOUR010	1000
GE-5	LINEA QUADRO GE-5	SA	FOUR010	1000
GE-6	LINEA QUADRO GE-6	SA	FOUR010	1000
GE-7	LINEA QUADRO GE-7	SA	FOUR010	1000
GE-8	LINEA QUADRO GE-8	SA	FOUR010	1000
GE-9	LINEA QUADRO GE-9	SA	FOUR010	1000
GE-10	LINEA QUADRO GE-10	SA	FOUR010	1000
GE-11	LINEA QUADRO GE-11	SA	FOUR010	1000
GE-12	LINEA QUADRO GE-12	SA	FOUR010	1000
GE-13	LINEA QUADRO GE-13	SA	FOUR010	1000
GE-14	LINEA QUADRO GE-14	SA	FOUR010	1000
GE-15	LINEA QUADRO GE-15	SA	FOUR010	1000
GE-16	LINEA QUADRO GE-16	SA	FOUR010	1000
GE-17	LINEA QUADRO GE-17	SA	FOUR010	1000
QUADRO PRIMO - PR-1				
PR-1	LINEA QUADRO PR-1 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-2	LINEA QUADRO PR-2 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-3	LINEA QUADRO PR-3 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-4	LINEA QUADRO PR-4 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-5	LINEA QUADRO PR-5 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-6	LINEA QUADRO PR-6 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-7	LINEA QUADRO PR-7 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-8	LINEA QUADRO PR-8 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-9	LINEA QUADRO PR-9 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-10	LINEA QUADRO PR-10 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-11	LINEA QUADRO PR-11 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-12	LINEA QUADRO PR-12 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-13	LINEA QUADRO PR-13 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-14	LINEA QUADRO PR-14 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-15	LINEA QUADRO PR-15 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-16	LINEA QUADRO PR-16 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-17	LINEA QUADRO PR-17 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-18	LINEA QUADRO PR-18 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-19	LINEA QUADRO PR-19 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-20	LINEA QUADRO PR-20 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-21	LINEA QUADRO PR-21 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-22	LINEA QUADRO PR-22 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-23	LINEA QUADRO PR-23 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-24	LINEA QUADRO PR-24 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-25	LINEA QUADRO PR-25 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-26	LINEA QUADRO PR-26 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-27	LINEA QUADRO PR-27 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-28	LINEA QUADRO PR-28 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-29	LINEA QUADRO PR-29 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-30	LINEA QUADRO PR-30 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-31	LINEA QUADRO PR-31 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-32	LINEA QUADRO PR-32 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-33	LINEA QUADRO PR-33 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-34	LINEA QUADRO PR-34 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-35	LINEA QUADRO PR-35 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-36	LINEA QUADRO PR-36 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-37	LINEA QUADRO PR-37 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-38	LINEA QUADRO PR-38 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-39	LINEA QUADRO PR-39 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-40	LINEA QUADRO PR-40 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-41	LINEA QUADRO PR-41 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-42	LINEA QUADRO PR-42 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-43	LINEA QUADRO PR-43 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-44	LINEA QUADRO PR-44 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-45	LINEA QUADRO PR-45 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-46	LINEA QUADRO PR-46 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-47	LINEA QUADRO PR-47 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-48	LINEA QUADRO PR-48 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-49	LINEA QUADRO PR-49 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-50	LINEA QUADRO PR-50 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-51	LINEA QUADRO PR-51 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-52	LINEA QUADRO PR-52 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-53	LINEA QUADRO PR-53 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-54	LINEA QUADRO PR-54 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-55	LINEA QUADRO PR-55 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-56	LINEA QUADRO PR-56 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-57	LINEA QUADRO PR-57 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-58	LINEA QUADRO PR-58 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-59	LINEA QUADRO PR-59 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-60	LINEA QUADRO PR-60 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-61	LINEA QUADRO PR-61 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-62	LINEA QUADRO PR-62 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-63	LINEA QUADRO PR-63 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-64	LINEA QUADRO PR-64 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-65	LINEA QUADRO PR-65 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-66	LINEA QUADRO PR-66 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-67	LINEA QUADRO PR-67 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-68	LINEA QUADRO PR-68 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-69	LINEA QUADRO PR-69 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-70	LINEA QUADRO PR-70 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-71	LINEA QUADRO PR-71 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-72	LINEA QUADRO PR-72 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-73	LINEA QUADRO PR-73 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-74	LINEA QUADRO PR-74 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-75	LINEA QUADRO PR-75 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-76	LINEA QUADRO PR-76 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-77	LINEA QUADRO PR-77 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-78	LINEA QUADRO PR-78 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-79	LINEA QUADRO PR-79 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-80	LINEA QUADRO PR-80 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-81	LINEA QUADRO PR-81 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-82	LINEA QUADRO PR-82 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-83	LINEA QUADRO PR-83 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-84	LINEA QUADRO PR-84 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-85	LINEA QUADRO PR-85 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-86	LINEA QUADRO PR-86 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-87	LINEA QUADRO PR-87 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-88	LINEA QUADRO PR-88 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-89	LINEA QUADRO PR-89 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-90	LINEA QUADRO PR-90 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-91	LINEA QUADRO PR-91 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-92	LINEA QUADRO PR-92 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-93	LINEA QUADRO PR-93 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-94	LINEA QUADRO PR-94 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-95	LINEA QUADRO PR-95 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-96	LINEA QUADRO PR-96 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-97	LINEA QUADRO PR-97 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-98	LINEA QUADRO PR-98 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-99	LINEA QUADRO PR-99 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000
PR-100	LINEA QUADRO PR-100 LINEA RUCUNO	SA	FOUR010	1000

Indicazioni Generali

- devono essere interconnesse in equipotenzialità con l'impianto di terra tutte le masse estranee che possono indurre nell'ambiente situazioni di pericolo, con cavi di adeguata sezione - colore gialloverde;
- i componenti dell'impianto con doppio grado di isolamento non devono essere connessi all'impianto di terra;
- i componenti dell'impianto devono avere caratteristiche e grado di protezione idonee all'ambiente di installazione e devono essere messi in opera nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni del costruttore;
- le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere idonee all'ambiente ed alla modalità di installazione;
- i circuiti operanti a tensioni diverse devono essere elettricamente isolati per la tensione maggiore;
- in caso di attraversamento di compartimenti antincendio diversi con condutture elettriche, deve essere ripristinato il grado di resistenza al fuoco (REI) delle strutture;
- tutte le connessioni devono essere realizzate all'interno delle cassette di derivazione con morsetti a mantello di adeguata misura;
- per la colorazione dei cavi saranno rispettate le seguenti indicazioni:
 - fasi - marrone / nero / grigio
 - neutro - blu
 - conduttori di terra / PE - gialloverde
- All'interno dei locali non è consentito il transito di condutture elettriche appartenenti ad impianti di altre attività, alimentati da diverso punto di consegna.



PIANO TERRA

quota di riferimento -3.74

LEGENDA SIMBOLI	
	QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE
	QUADRO GENERALE - punto consegna
	QUADRO PIANO PRIMO - reception piano primo
	QUADRO PIANO TERRA - stanza T.5 piano terra
	QUADRO BAR
	ARMADIO / QUADRO RACK
	Rack PIANO PRIMO - reception piano primo
	Rack PIANO TERRA - stanza T.5 piano terra
	CENTRALE IRAI
	GRUPPO UPS (predispensione)
	DISPENSORE IMPIANTO DI TERRA Pavimento in acciaio zincato lungo 200 cm infisso a terra
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE
	PRESA UNEL BIVALENTE - PRESA POLI ALLINEATI 10/16 A Installazione esterna / interno
	PRESA CEE - 2P+2 - 16 A (con interruttore)
	PRESA CEE - 3P+N+2 - 16 A (con interruttore)
	PRESA CEE - 3P+N+2 - 16 A (con interruttore)
	ESTRATTORE asservito ad accensione luce con arresto ritardato
	ASSIGURAMENTI elettrici ed acqua
	GRUPPO PRESE NR. 2 POSTAZIONI - nr. 2 blocco prese (nr.1 standard + nr.1 UNEL 10/16A) + - nr. 2 blocco prese (nr.1 standard + nr.1 UNEL 10/16A) + - nr. 2 blocco EDP (nr.2 presa dall'RIAS cat 6) installazione su torretta a pavimento bifasica
	GRUPPO PRESE NR. 1 POSTAZIONE - nr. 1 blocco prese (nr.1 standard + nr.1 UNEL 10/16A) + - nr. 1 blocco prese (nr.1 standard + nr.1 UNEL 10/16A) + - nr. 1 blocco EDP (nr.2 presa dall'RIAS cat 6) installazione su scatola portafuochi 3P ad incasso h 30 cm
	GRUPPO PRESE SERVIZIO - nr. 1 blocco prese (nr.1 standard + nr.1 UNEL 10/16A) + installazione su scatola portafuochi 3P ad incasso h 30 cm
LEGENDA MACCHINE HVAC	
	Pompa di calore - unità esterna impianto radiante (vedi progetto impianti HVAC per caratteristiche)
	Pompa di calore - unità esterna (vedi progetto impianti HVAC per caratteristiche)
	Fanconi - unità interna (vedi progetto impianti HVAC per caratteristiche)
DISTRIBUZIONE	
	CASSETTA DI DERIVAZIONE installazione ad incasso
	Tubazione in PVC flessibile (FRS) dimensioni Ø 20 / 25 / 32 mm posa ad incasso pavimento / parete

NOTA:
Le condutture di distribuzione secondaria saranno dimensionate in funzione del numero e della formazione dei circuiti presenti, nel rispetto dei coefficienti di stendimento previsti dalla normativa vigente e riportati nella relazione tecnica specialistica.

CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico

"RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX RISTORANTE "LA ZAFFERA", SITO A PIAZZA SAN CARLUCCIO, NEL QUARTIERE MEDIOEVALE DI SAN PELLEGRINO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIMEDIALE"

Ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FERS 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)

CUP: D89D23000210002 - CIG: B5864DF10E

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Distribuzione F.M. - Piano Terra

Riferimento	Elaborato	Data	Scala
30	IE-3	21 giugno 2025	1:50

PROGETTAZIONE

UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO

Architetto **DANILO PASQUINI**

Dirigente del Settore VII

COLLABORATORI:

Architetto **GIUSEPPE BOLDRINI**

Architetto **STEFANO PERUZZO**

Responsabile Unico del Procedimento

Architetto **STEFANO PERUZZO**